




# Transportventilatoren Typ TPV (Rohluft)

## Beschreibung



Gehäusestellung und Drehsinn der Laufräder entsprechend Eurovent Richtlinie.  
Die Blickrichtung für den Drehsinn ist auf die Motorseite.

